



Modes WAKE & ECO & Commandes SMS

FUNCTIONNEMENT DU MODE WAKE/ECO [RÉVEIL/ÉCO]

Votre **Trophy Cam HD Wireless** 2G fonctionne par défaut en mode « ECO » afin de prolonger l'autonomie des piles. Le Mode Eco éteint le modem après chaque transmission d'une photo résultant d'une détection de mouvement. L'utilisation du mode « WAKE » est nécessaire si vous souhaitez que votre appareil reste continuellement à l'écoute des commandes que vous envoyez par SMS, telles que #PIC# et celles qui requièrent une action immédiate. En mode ECO, l'appareil ne peut détecter les nouvelles commandes et y répondre que lorsqu'il se connecte au réseau (à chaque mouvement déclenchant une nouvelle photo/vidéo et une fois par jour lors du contrôle quotidien, à environ 15h, heure locale).

Vous pouvez sélectionner/changer les modes WAKE et ECO à l'aide de commandes envoyées par SMS à partir de votre Smartphone. *Voir pages 3-4 pour plus de renseignements.*

Si l'appareil fonctionne en mode ECO et que vous envoyez un message WAKE, il répondra dès la prochaine connexion au réseau (déclenchée ou lors du contrôle quotidien) et passera en mode WAKE. Si l'appareil fonctionne en mode WAKE et que vous envoyez un message ECO, il répondra immédiatement à la commande et passera en mode ECO.

Lorsque l'appareil est initialement allumé (manuellement), il fonctionne par défaut en mode ECO. Ensuite si le mode WAKE a été sélectionné à distance et que l'appareil est éteint puis rallumé manuellement, le fonctionnement en mode WAKE sera rétabli dès le premier déclenchement.

Remarque : lorsque l'appareil fonctionne en mode ECO, la commande PIC ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne qu'en mode WAKE.

LISTE DES COMMANDES SMS

TEXTE (COMMANDE)	DESCRIPTION	RÉPONSE DE L'APPAREIL
#CAM#	MODE: Camera	Pictures ON ! [Mode Photo activé !]
#VID#	MODE: Video	Video ON ! [Mode Vidéo activé !]
#IMG#3M	RESOLUTION: 3M	Img. resolution : 3MP ! [Résolution d'image : 3 mégapixels !]
#IMG#5M	RESOLUTION: 5M	Img. resolution : 3MP ! [Résolution d'image : 5 mégapixels !]
#IMG#8M	RESOLUTION: 8M	Img. resolution : 3MP ! [Résolution d'image : 8 mégapixels !]
#LED#H	LED CONTROL: High	LED-Flash : High ! [Flash LED : Élevé !]
#LED#M	LED CONTROL: Medium	LED-Flash : Medium ! [Flash LED : Moyen !]
#LED#L	LED CONTROL: Low	LED-Flash : Low ! [Flash LED : Faible !]
#VID#L	VIDEO: 480P	Video resolution : 480p ! [Résolution vidéo : 480p !]
#VID#M	VIDEO: 720P	Video resolution : HD 720p ! [Résolution vidéo : HD 720p !]
#VID#H	VIDEO: 1080P	Video resolution : HD 1080p ! [Résolution vidéo : HD 1080p !]

** Si vous ajoutez plusieurs numéros de téléphone (en complément du numéro principal), désactivez la fonction de messagerie de groupe de votre téléphone (iPhone : Setup>Messages>Group Messaging [Configuration>Messages>Messagerie de groupe]) (Android : Text Messaging>Settings>Multimedia>Group Conversations [Messagerie texte>Réglages>Multimédia>Conversations de groupe] définis sur « Off »)*

LISTE DES COMMANDES SMS

TEXTE (COMMANDE)	DESCRIPTION	RÉPONSE DE L'APPAREIL
#PIR#H	SENSOR LEVEL: High	PIR Sensor : High ! [Capteur PIR : Élevé !]
#PIR#M	SENSOR LEVEL: Normal	PIR Sensor : Medium ! [Capteur PIR : Moyen !]
#PIR#L	SENSOR LEVEL: Low	PIR Sensor : Low ! [Capteur PIR : Faible !]
#PIR#A	SENSOR LEVEL: Auto	PIR Sensor : Auto ! [Capteur PIR : Automatique !]
#NVS#H	NVS (Night Vision Shutter): High	Night-Vision Shutter : High ! [Obturbateur de vision nocturne : Élevé !]
#NVS#M	NVS (Night Vision Shutter): Medium	Night-Vision Shutter : Medium ! [Obturbateur de vision nocturne : Moyen !]
#NVS#L	NVS (Night Vision Shutter): Low	Night-Vision Shutter : Low ! [Obturbateur de vision nocturne : Faible !]
#PH#ADD#060102030X	Phone: Add Number	060102030X added ! [060102030X ajouté !] *
#PH#DEL#060102030X	Phone: Delete Number	060102030X deleted ! [060102030X ajouté !] *
#EM#ADD#joe@bushnell. com	Email: Add	joe@bushnell.com added ! [joe@bushnell.com ajouté !]
#EM#DEL#joe@bushnell. com	Email: Delete	joe@bushnell.com deleted ! [joe@bushnell.com supprimé !]
#WAKE#	Wake: On	Mode «Wake» - (SMS- Commands instantly processed) [Mode « Wake » : (Commandes par SMS traitées immédiatement)]

LISTE DES COMMANDES SMS

TEXTE (COMMANDE)	DESCRIPTION	RÉPONSE DE L'APPAREIL
#ECO#	Eco: On	Mode «Eco» - (SMS-Commands processed after triggered images)* [Mode « Eco » : (Commandes par SMS traitées après déclenchement de prise de vues)]
#PIC# ⁽¹⁾	Take Pic: PIC	IMG Transmitting to phone/ Email [Transmission d'image au téléphone/Email]
#GPS# ⁽²⁾	Send GPS: LOC	GPS Location : +40.5-110.5 [Position GPS : +40.5-110.5]
#SND#ON	Send: ON	Send Pictures : ON ! [Envoi d'images : activé !]
#SND#OFF ⁽³⁾	Send: OFF	Send Pictures : OFF ! [Envoi d'images : désactivé !]
#WL#ON	Wireless: On	Wireless : ON ! [Mode sans fil : activé !]
#WL#OFF ⁽⁴⁾	Wireless: Off	Wireless : OFF ! [Mode sans fil : désactivé !]

REMARQUES :

(1) Lorsque l'appareil fonctionne en mode ECO, la commande PIC ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne qu'en mode WAKE.

(2) Le service de données de votre carte SIM doit être activé pour utiliser cette fonction. Certains opérateurs peuvent ne pas prendre en charge cette fonction, et la précision peut varier.

(3) N'oubliez pas d'envoyer la commande SND#ON pour rétablir les transmissions.

(4) Indépendamment du mode EDO ou Wake, pour réactiver le mode sans fil après un #WL#OFF, envoyez #WL#ON. La prise en compte de cette commande se fera le jour même à 15h ou le lendemain à 15h si la commande est envoyée après 15h. La remise en route par la commande sms #WL#ON après une extinction par #WL#OFF peut éventuellement prendre plus d'un jour pour se rétablir, et ce en fonction de la qualité du réseau au moment de la connection quotidienne forcée à 15h.